# Tobii Dynavox-Geräte dekontamieren

## Benötigte Hilfsmittel

Zur Verwendung in Krankenhäusern vorgesehene Reinigungstücher oder vergleichbare Desinfektionstücher zur Infektionsbekämpfung.

## Gilt für folgende Produkte

- Tobii Dynavox I-Series+
- Tobii Dynavox I-13/I-16
- TD I-13/I-16
- Tobii Dynavox I-110
- TD I-110
- Tobii Dynavox PCEye Explore
- TD Navio
- Tobii Dynavox PCEye Mini
- Tobii Dynavox PCEye Plus
- Tobii Dynavox PCEye 5
- Tobii DynaVox EyeMobile-Halterung
- Tobii Dynavox EyeMobile Plus
- Tobii DynaVox PCEye-Halterung
- Tobii Dynavox Indi
- Tobii Dynavox Indi 7
- Tobii Dynavox Speech Case
- Tobii Dynavox SC Tablet
- Tobii Dynavox Mobile Mini
- Tobii Dynavox AccessIT 3
- Tobii Dynavox EyeR
- Tobii M-Series
- Dynavox T-Series
- TD Pilot
- TD Speech Case Mini
- TD SC Tablet Mini

## Verfahrensweise

### Dekontamination und Reinigung

#### Reinigung des Geräts

1. Fahren Sie Ihr Gerät vor der Reinigung vollständig herunter.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
3. Entfernen Sie alle Kabel.
4. Reinigen Sie aus hygienischen Gründen alle Außenflächen mit in 70%igem Isopropylalkohol, 75%igem Ethylalkohol getränkten Tüchern oder mit Clorox-Desinfektionstüchern.
5. Lassen Sie das Gerät lufttrocknen.
6. Das mitgelieferte Zubehör muss in der gleichen Weise desinfiziert werden.
7. Wenn nach der Reinigung Schlieren zurückbleiben, polieren Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch.
8. Entsorgen Sie benutzte Reinigungsmaterialien sachgemäß.

Richten Sie keine Sprays direkt auf das Gerät, da unerwünschte Feuchtigkeit darin eindringen kann.
Tauchen Sie das Gerät nicht Flüssigkeiten.
Verwenden Sie kein Insektenspray an dem Gerät.

#1000368-05 Tobii Dynavox-Geräte dekontamieren v.2.3 - de-DE

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). Nicht alle Produkte und Services werden auf jedem örtlichen Markt angeboten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen gehören dem jeweiligen Besitzer.