tobii dynavox

Moyens d’accès tactiles TD Talk pour iPadOS

Fiches de familiarisation

Table des matières

1 **Configurer TD Talk**

2 **Présentation rapide de TD Talk**

3 **Utiliser TD Talk**

6 **Pratiquer avec TD Talk**

7 **Accès tactile au dépannage**

8 **FAQ**

8 **myTobiiDynavox.com**

9 **Ressources supplémentaires**

Configurer TD Talk

1. Appuyez sur l'application **TD Talk**.

2. Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk afin d'ouvrir le menu hors écran.
3. Appuyez sur le bouton **Tableau de bord**.

4. Appuyez sur **Paramètres**.

5. Définissez la langue de l'interface TD Talk :
   - Appuyez sur la **flèche droite** afin d'atteindre le panneau général.
   - Faites défiler vers la droite pour rechercher les paramètres généraux et appuyez sur **Ouvrir**.
   - Dans la langue de l'application, sélectionnez **Modifier**. Sélectionner la langue de votre choix.
   - Sélectionnez **Retour** deux fois pour revenir aux paramètres.

6. Sélectionnez vos voix.

Voix standard :

- Dans le panneau Voix, appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionnez **Voix**.
- Dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez la langue à laquelle vous attribuerez une voix.
- Sélectionnez une voix.
- Sélectionnez **X** pour quitter les paramètres TD Talk.

Voice banking et voix personnalisées :

- Dans le panneau Voix, appuyez sur **Ouvrir**.
- Sous Comptes Voice banking, sélectionnez **Gérer**.
- À côté des services voice banking pour lesquels vous disposez de voix, sélectionnez **Se connecter** pour saisir vos informations d'identification pour ce service.
- Sélectionnez votre/vos voix à utiliser dans TD Talk

Facultatif : Ajouter des langues de clavier supplémentaires.

1. Allez dans **Menu Hors Écran > Autres > Paramètres > Clavier > Ajouter/Modifier**.
2. Sélectionnez une langue dans l'onglet Installées ou accédez à l'onglet Télécharger pour rechercher d'autres langues.
3. Une fois votre langue installée, vous serez invité à choisir la voix de la nouvelle langue. Sélectionnez **Voix**, puis choisissez une voix.

Remarque :
Des voix supplémentaires sont disponibles dans l'onglet Téléchargement des paramètres de la voix. Sélectionnez l'icône télécharger située à côté de la (des) voix que vous souhaitez utiliser. Une fois le téléchargement terminé, accédez à l'onglet Installées et sélectionnez les voix que vous souhaitez utiliser.

Conseil
Lorsque vous utilisez TD Talk, vous pouvez rapidement changer de langue en sélectionnant l'icône représentant un globe dans le coin inférieur gauche du clavier.

Présentation rapide de TD Talk

TD Talk est conçu pour une communication rapide et en face à face. Utilisez cette application lorsque vous interagissez avec d'autres personnes.



1 Sujets
Organisez vos messages rapides par sujet. Basculez vers un sujet pour accéder à ces messages.

2 Messages rapides
Messages pré-écrits qui sont énoncés immédiatement lorsqu'ils sont sélectionnés.

3 Autres messages rapides
Ouvrez la page Messages rapides pour énoncer ou modifier vos messages rapides.

4 Conversation instantanée
Basculez vers une deuxième fenêtre de message pour rédiger un nouveau message sans perdre le texte de la première fenêtre de message.

5 Supprimer un mot
Supprimer le mot qui se trouve à gauche du curseur.

6 Annuler
Annuler les actions dans la fenêtre de message.

7 Fenêtre de message
Affichez et modifiez le texte que vous souhaitez énoncer ici.

8 Prédiction de mots et expressions intégrales associées aux abréviations
Prédit automatiquement des mots en fonction de ce que vous avez saisi jusqu'à présent. Lorsque vous tapez une abréviation préprogrammée, l'option d'expression intégrale associée apparaîtra ici.

9 Prédiction de phrases
TD Talk retient ce que vous saisissez et utilise ces informations afin de prédire des phrases. La prédiction est basée sur la fréquence et accélère la communication, tout en la rendant plus personnelle.

10 Énoncer
Énoncer le texte de la fenêtre de message. Vous pouvez également mettre en pause et reprendre l'énonciation.

11 Retour arrière
Supprimer le caractère qui se trouve à gauche du curseur.

12 Effacer
Effacer tout le texte de la fenêtre de message.

13 Modifier la langue
Basculer entre les langues que vous parlez.

14 Menu Hors Écran
Placez votre doigt sur de la lettre T et faites défiler l'écran vers le haut pour ouvrir le menu Hors Écran.



15 Tableau de bord
Accéder au tableau de bord et aux paramètres.

16 Mode transparent
Rendez l'interface de TD Talk transparente et activez l'appareil photo situé à l'arrière de l'appareil. Ce mode peut être utilisé pour voir ce qui se trouve devant votre dispositif, comme votre partenaire de communication, pendant que vous utilisez TD Talk.

Utiliser TD Talk

Ces conseils peuvent vous aider à utiliser TD Talk de manière efficace.

Le clavier

Conseils	Essayez ce qui suit
Saisir et supprimer Utilisez les claviers et les boutons de suppression pour saisir et modifier des messages. 	1. Familiarisez-vous avec le clavier. 2. Retrouver ces boutons Effacer, Supprimer un mot et Retour arrière. 3. Ouvrir le clavier 123!, puis revenir au clavier ABC.
Profitez de la prédiction de mots. La fonction de prédiction de mots retient ce que vous saisissez et peut accélérer votre communication. 	1. Lorsque vous commencez à taper un mot, jetez un œil aux boutons de prédiction de mots afin de voir si le mot que vous souhaitez utiliser s'y trouve. 2. Recommencez toutes les 2 à 3 lettres. 3. Si le mot que vous essayez de saisir apparaît sur l'un des boutons de prédiction de mots, appuyez sur le bouton pour ajouter le mot à la fenêtre de message.
Utiliser la prédiction de phrases. La prédiction de phrases retient la façon dont vous assemblez les mots et prédit ce que vous voulez dire en fonction de la fréquence d'utilisation. Plus vous parlez en utilisant TD Talk, plus la prédiction de la phrase s'améliore afin que vous puissiez dire ce que vous voulez plus rapidement tout en fournissant moins d'efforts. 	1. Jetez un œil à la fenêtre de message après avoir saisi un ou deux mots afin de voir si TD Talk a prédit une phrase. Le texte prédit apparaît en gris à la suite du texte que vous avez saisi. 2. Si la phrase prédite correspond à celle que vous souhaitez utiliser, appuyez sur le dernier mot de celle-ci pour l'accepter. 3. Si la phrase prédite ne correspond pas à celle que vous souhaitez utiliser, continuez votre saisie.

Messages rapides

Conseils	Essayez ce qui suit
Les sujets et les messages rapides représentent souvent l'option de communication la plus rapide. Utilisez ces messages personnalisés modifiables organisés par sujets pour exprimer des besoins immédiats, poursuivre une conversation et préparer ce que vous voulez dire à l'avance à l'occasion d'événements tels que des rendez-vous chez le médecin, des présentations et des réunions de famille. 	1. Sélectionnez **Sujets**. 2. Sélectionnez **Édition**. 3. Sélectionnez **Créer**. 4. Ajoutez un nom de sujet, tel que « Docteur », puis sélectionnez **Sauvegarder**. 5. Sélectionner **Éditer les messages rapides**. 6. Sélectionnez **Ajouter nouveau**. Les quatre premiers messages rapides sont ceux qui s'afficheront au-dessus du clavier. 7. Saisissez votre message, tel que « J'ai besoin d'un renouvellement d'ordonnance », puis sélectionnez **Sauvegarder**. 8. Sélectionnez **Fermer** pour retourner au Clavier. Pour utiliser votre nouveau message rapide, sélectionnez **Sujets**, sélectionnez votre nouveau sujet, puis recherchez votre message rapide en haut de l'écran.
Utilisez la fonction Éditer les messages rapides pour personnaliser vos messages. Personnalisez les messages rapides en fonction de vos besoins. Certains messages peuvent être permanents et d'autres temporaires. 	1. Sélectionner **Sujets**, puis **Éditer**. 2. Sélectionner **Éditer les messages rapides** dans le sujet souhaité. 3. Sélectionnez le message rapide que vous souhaitez éditer, puis saisissez vos modifications avec le clavier. 4. Sélectionnez **Enregistrer** et revenez à votre clavier principal

Expressions intégrales associées aux abréviations

Conseils	Essayez ce qui suit
Utilisez des abréviations pour taper des phrases plus rapidement. Les expressions intégrales associées aux abréviations vous permettent d'accéder rapidement à des phrases plus longues en saisissant seulement quelques lettres dans la fenêtre de message. Par exemple, vous pouvez programmer « TD » pour proposer l'expression intégrale « Tobii Dynavox ».	1. Placez votre doigt sur la lettre T et faites défiler l'écran vers le haut pour ouvrir le menu Hors Écran. 2. Sélectionnez **Tableau de bord**. 3. Sur la fiche Conversations sélectionnez **Ouvrir**. 4. Sous Extensions d'abréviations, sélectionnez **Modifier**. 5. Sélectionner **Ajouter**. 6. Dans le champ Abréviation, ajoutez l'abréviation que vous utiliserez pour générer l'expression intégrale. For example, td. 7. Dans le champ Mot ou Message, ajoutez l'expression intégrale. Par exemple, Tobii Dynavox. 8. Sélectionner **Enregistrer**. 9. Fermez les paramètres et revenez au clavier TD Talk. Essayez votre expression intégrale en tapant l'abréviation dans la fenêtre de message. L'expression intégrale apparaîtra sur le premier bouton de prédiction de mots en haut du clavier. Sélectionnez le bouton de prédiction de mots affichant l'expression intégrale pour remplacer l'abréviation dans la fenêtre de message.

Autres conseils en matière de communication

Conseils	Essayez ce qui suit
Saisir les mots tels que vous les énoncez. La grammaire du langage parlé diffère de celle plus formelle du langage écrit. Utilisez des phrases partielles et une grammaire facile qui reflètent votre discours.	■ « Tu veux y aller ? » ■ « Je pourrais, tu sais, mais non merci ». ■ « La prochaine fois ».
Utilisez la ponctuation et les lettres majuscules uniquement si elles améliorent le contenu de votre message. La saisie des points et des majuscules exige du temps et des efforts. Ils ne font aucune différence dans la façon dont votre message est énoncé, à moins que ces points ne soient utilisés pour séparer les phrases d'un paragraphe.	■ Utilisez ? ou ! pour que votre message soit énoncé sous forme de question ou d'exclamation. ■ Les virgules insèrent des pauses dans une phrase. Utilisez des virgules pour accentuer et définir un rythme. ■ Les lettres majuscules ajoutent un impact visuel, mais ne changent pas la façon dont un mot est énoncé. TD Talk met automatiquement en majuscule la première lettre des phrases à votre place. Sinon, vous pouvez n'utilise que des majuscules si vous le souhaitez.

Pratiquer avec TD Talk

Familiarisez-vous avec la conversation en utilisant TD Talk.
Saisissez quelques renseignements sur vous-même (par exemple, votre nom, votre adresse, etc.) puis prononcez-les. Entraînez-vous à utiliser les boutons Effacer, Supprimer le mot et Retour arrière.

Gagnez du temps grâce à la prédiction de mots.
Tapez « Je dois aller au café demain matin » sans utiliser la prédiction de mots. Ensuite, tapez à nouveau la phrase à l'aide de la prédiction de mots. Comparez le temps et les efforts requis.

Essayer d'utiliser la prédiction de phrases.
Saisissez l'une des phrases ci-dessous, puis utilisez le bouton Énoncer dans TD Talk pour prononcer la phrase cinq fois. La phrase sera alors ajoutée à votre ensemble de phrases. Effacez la fenêtre de message, puis recommencez à saisir la même phrase. La phrase prédite s'affiche alors. Appuyez sur le dernier mot de la phrase prédite pour la sélectionner, puis énoncez-la.

- Je m'appelle [votre nom].
- Mon adresse est [votre adresse].
- [Nom de la personne] est ma [relation].
- Je travaille (ou travaillais) à [employeur] en tant que [fonction]
- J'utilise cet appareil pour communiquer et je comprends tout ce que vous dites.

Pratiquer la saisie des mots tels que vous les énoncez.
Les phrases ci-dessous peuvent être utilisées dans une communication écrite formelle. Comment pourriez-vous les reformuler afin qu'elles puissent être utilisées dans une conversation décontractée ?

- Aujourd'hui, prenons un peu de temps pour parler des finances.
- Je vous souhaite beaucoup de succès.
- J'espère que vous êtes resté en bonne santé au cours de ces derniers mois.

Pensez aux phrases que vous utilisez souvent dans une conversation. Les exemples ci-dessous peuvent vous aider à en identifier quelques-unes. Saisissez-les dans TD Talk.

- **Exclamation**
  Impossible ! C'est intéressant. C'est ça ?!
- **Mots ou phrases explétifs**
  …comme…, euh…, je veux dire, vous savez, …si cela veut dire quelque chose …et tout ça.
- **Mots et phrases locaux**
  Il fait super chaud. Vous venez tous ? Débarrasse la table.

Essayez de pratiquer la ponctuation et les majuscules.
Saisissez les phrases suivantes et écoutez la différence avec et sans ponctuation et lettres majuscules. Cette activité vous aidera à déterminer les situations où l'ajout de ponctuation et de majuscule est utile, ainsi que celles où vous pouvez l'ignorer pour gagner du temps.

	Option 1	Option 2
1	Je porterai une chemise, un jean et une veste.	Je porterai une chemise un jean et une veste
2	Puis-je l'avoir ?	Puis-je l'avoir ?
3	Il y a Jane là-bas.	Il y a Jane, là-bas.
4	Génial ! C'est incroyable !	Génial, c'est incroyable
5	J'aime ça mais pas lui	J'aime ça, mais pas lui.

Accès tactile au dépannage

Problèmes	Solutions
Sélection accidentelle de boutons.	▪ Confirmez que la personne est en mesure de voir clairement l'écran de l'appareil. ▪ Repositionnez l'appareil pour voir si l'accès est mieux pris en charge lorsque l'appareil est placé dans une autre position. ▪ Augmentez la durée pendant laquelle vous devez maintenir l'appui sur l'écran pour que votre appui soit pris en compte. Vous devez pour cela activer trois paramètres. ❶ Activez Ajustements tactile *Paramètres iPadOS > Accessibilité > Tactile > Ajustements tactiles* ❷ Dans le même menu, activez Durée de maintien, puis ajustez la durée. **Remarque** Le paramètre Durée de maintien est appliqué immédiatement. Vous devrez donc maintenir vos sélections tactiles pendant la durée définie. ❸ Dans le même menu, activez les Gestes de défilement, puis choisissez un paramètre de mouvement requis. « Standard » est le réglage le plus couramment utilisé.
La précision devient de moins en moins bonne avec le temps.	▪ Confirmez que la personne est en mesure de bien voir l'écran de l'appareil. ▪ Augmenter la taille de police : *TD Talk > Paramètres > Général > Taille du texte* ▪ Essayez de positionner l'appareil de façon à réduire au possible la nécessité de mouvements ou d'efforts de l'utilisateur lors des sélections. ▪ Essayez quelques-unes des solutions décrites dans la section « Sélection accidentelle de boutons ». ▪ Vérifiez si le paramètre Ajustement tactile améliore la précision à certains moments de la journée (voir les instructions ci-dessus). ▪ Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir des options supplémentaires.
L'accès tactile à toutes les parties de l'écran est impossible.	▪ Confirmez que la personne est en mesure de bien voir l'écran de l'appareil. ▪ Repositionnez l'appareil pour voir si l'accès est mieux pris en charge lorsque l'appareil est placé dans une autre position. ▪ Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir des options supplémentaires.
La saisie du mot de passe est difficile ou fastidieuse.	▪ Si votre iPad prend Face ID en charge, activez Face ID. *Paramètres de l'iPadOS > Face ID et Code d'accès > Paramètres Face ID* ▪ Si votre iPad ne prend pas Face ID en charge, désactivez le mot de passe. *Paramètres de l'iPadOS > Face ID et Code d'accès ou ID tactile et code d'accès > Code d'accès > Désactiver le code d'accès*

Si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans le tableau ci-dessus ou si vos problèmes persistent, essayez d'effectuer les étapes suivantes.

❶ Assurez-vous systématiquement qu'un support solide est en place.

- Vérifiez que la personne est en mesure de bien voir l'écran de l'appareil. Assurez-vous qu'aucune lumière éblouissante ne se reflète sur l'écran et, si la personne a besoin de lunettes, assurez-vous qu'elle les porte.
- Positionnez l'appareil de manière à ce que la personne puisse toucher l'écran facilement et avec précision sans avoir à fournir d'efforts importants. L'appareil devra certainement être repositionné plusieurs fois tout au long de la journée.

❷ Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour identifier d'autres solutions potentielles.

FAQ

La durée de maintien s'applique-t-elle partout ?
Oui*** La durée de maintien s'applique à l'ensemble de votre appareil. Vous pouvez l'activer et le désactiver à volonté dans les paramètres iPadOS.

Que se passe-t-il si l'accès tactile devient difficile ?
Contactez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir de l'aide afin d'identifier des solutions potentielles.

Comment fonctionne la prédiction des phrases dans TD Talk ?
La prédiction des phrases dans TD Talk est basée sur la fréquence. Les phrases que vous avez énoncées plusieurs fois auparavant sont prédites lorsque vous commencez à taper le début de la phrase. Cette fonction a tendance à prédire des phrases partielles (p. ex. : je vais, qu'est-ce que vous) plutôt que des phrases complètes (p. ex. : je vais au magasin. Qu'est-ce que vous aimez ajouter votre café ?) parce qu'elles sont utilisées dans une plus grande variété de situations et vous évitent d'avoir à les éditer trop souvent.

myTobiiDynavox.com

Votre compte myTobiiDynavox.com gratuit vous donne accès à de nombreux avantages, notamment un espace de stockage sur le cloud à des fins de sauvegarde, la synchronisation et le partage des ensembles de pages, des plans de cours et autres !

Ouvrir un compte vous permet de :

- Sauvegarder votre système en toute sécurité
- Télécharger gratuitement des outils et de la documentation
- Réclamer et gérer les licences d'applications complémentaires
- Connaître les mises à jour disponibles
- Accéder au service d'assistance technique et aux FAQ
- Partager des ensembles et des sous-ensembles de pages

myTobiiDynavox
myTobiiDynavox.com

Ressources supplémentaires

Centre d'apprentissage Tobii Dynavox (en anglais uniquement)

learn.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/fr/accessibility

Page d'assistance de TD Talk

qrco.de/TDTalkHelpFR

Communauté TD Facebook

qrco.de/TDFB

Assistance technique Europe

Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter votre revendeur.

Assistance technique Amérique du nord

1-800-344-1778 Poste 1
support.na@tobiidynavox.com